

BKM.E



## Elektrický koupelnový radiátor - sušák

## Návod k použití - popis

Elektrický radiátor BKM.E je ocelové konstrukce, plněný nemrznoucí kapalinou do  $-7^{\circ}\text{C}$  a opatřen elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty, který zamezuje přehřátí radiátoru.

Radiátor je naplněn přesným množstvím speciální kapaliny za předpokladu stanovených podmínek. Termika radiátoru využívá gravitačního principu cirkulace kapaliny, který je provázen sníženou teplotou ve spodní části radiátoru.

**⚠ Opravy vyžadující otevření radiátoru smí provádět pouze výrobce nebo jeho servisní technik!**

Elektrický radiátor BKM.E je určený do koupelny k odkládání a sušení vlhkých ručníků a osušek.

**⚠ Vlhký textilní materiál praný ve vodě lze ukládat pouze na vyhřátá ramena spotřebiče.**

## Bezpečnostní pokyny

**⚠ Tento radiátor mohou obsluhovat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Údržbu a opravy prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.**

**⚠ Jestliže je napájecí přívod elektrického radiátoru poškozen, musí být nahrazen speciálním přívodem nebo sadou přívodu, které jsou dostupné u výrobce nebo jeho servisního technika.**

⚠ V případě extrémního zakrytí radiátoru několika vrstvami textilie může dojít k rozpojení topného okruhu omezením teploty. Z tohoto důvodu doporučujeme zakrývat radiátor pouze jednou vrstvou vlhkého textilního materiálu.

## Montáž

⚠ Montáž provádí elektrotechnický pracovník s kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.

K elektrické síti se radiátor připojuje přes instalační krabici pevného elektrického rozvodu o jmenovitém napětí 230V / 50Hz.


Síťový kabel musí být vybaven spínačem a regulátorem pro strojovou úpravu teploty, případně programovatelným časovým spínačem.

V koupelnách a sprchách nesmí být radiátor instalován do prostoru zóny 1 viz. obrázek „Zóny v koupelnách“. V ostatních případech se umístění volí podle požadavků na elektrickou instalaci a dispozici interiéru. Při umístění radiátoru do rohu místnosti musí být vzdálenost bodů od okraje radiátoru alespoň 5 cm.

Vlastní upevnění radiátoru na stěnu se provádí ve čtyřech bodech tak, aby radiátor měl kabelový kabel selektivně umístěn vždy dole.

⚠ Jiná poloha upevnění radiátoru není přípustná.

Zobrazení upevnění elektrického koupelnového radiátoru viz. obr. 1.



⚠ Aby se vyloučilo nebezpečí hrozící velmi malým dělením, měl by tento spotřebič být instalován tak, aby nejnižší část byla nejméně 60 cm nad podlahou.

## Obsluha

Provoz elektrického koupelnového radiátoru se zajišťuje obsluhou předzpených přístrojů, tj. spínače, regulačního přístroje nebo programovatelného časového spínače dle příslušných návodů.

Pro údržbu radiátoru používejte vlhkou utěrku z jemné tkaniny.

Opravy radiátoru provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravy.

Elektrický radiátor je vyroben v souladu s normou SN EN 60 335-1 „Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely“.

## Technické údaje

Jmenovitá napětí

230V - 50Hz

Krytí

IP 44

Typická spotřeba

l

Délka připojovacího kabelu

1,5 m

Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]
450	783	200
600	783	300
750	783	400
900	783	400
450	1233	400
600	1233	500
750	1233	600
900	1233	700
450	1815	600
600	1815	700
750	1815	900
900	1815	1000

⊕ - ochranný vodič (zelený/zlutý)

N - nulový vodič (modrý)

U - fázový vodič (černý nebo hnědý)

